

FAAC

Stand-alone-Leser

RESIST - TPS - SA

KURZANLEITUNG


für den Betrieb ohne Sekundärleser



Masterkarte:

Der RESIST-TPS-SA wird ohne programmierter Masterkarte ausgeliefert.
 Kennzeichen: Die Hintergrundbeleuchtung und die drei Anzeige-LEDs blinken abwechselnd.


Masterkarte speichern:



Kartenverwaltung:

Menüpunkt 1

Karten speichern:



Zahlencode speichern:



Nach der Programmierung wird durch die gespeicherte Benutzerkarte oder Code das Relais 1 und 2 aktiviert !

Kurzanleitung für die Inbetriebnahme ohne Sekundärleser

Kartenverwaltung:


Menüpunkt 2

Benutzerkarten oder Zahlencode löschen:




Menüpunkt 3

Zuweisung der Relaisausgänge:



Benutzerkarte oder Zahlencode sperren:



Benutzerkarte oder Zahlencode freigeben:



Kurzanleitung für die Inbetriebnahme ohne Sekundärleser

Kartenverwaltung:

Menüpunkt 4

Daten importieren aus Datenspeichermodul:



Auswahlmenü:



Menüpunkt 5

Daten exportieren in Datenspeichermodul:



Auswahlmenü:




Menüpunkt 6

Technische Einstellung der Haltezeit der Relais:



Auswahlmenü:



Kurzanleitung für die Inbetriebnahme ohne Sekundärleser

Kartenverwaltung:

Sonderbefehle

stellt alles auf Werkseinstellung (Default-Werte) zurück



nur Master-Code wird gelöscht



stellt nur die Geräteeinstellungen auf Werkseinstellung (Default-Werte) zurück



nur die Benutzercodes werden gesamt gelöscht



